



## クラリオン製オーディオ用iPod接続用アダプタ/USB端子 iPod適用一覧

機種	対象オーディオ 発売年月	適合				iPod ソフトウェアバージョン	備考
		iPod接続用アダプタ (MZ607424) ※1	iPod接続用アダプタ (MZ607399) ※1	USB接続ケーブル (MZ608165) ※1	フロントUSB端子 ※1		
		MZ594830 MZ594836 MZ594837 MZ595586 MZ595587	車輻ユニコーオーディオ ・eK7コン ・eKSホーツ ・トッポ ・ハジメロミ	車輻2DINオーディオ ・ハジメロミ ・タウンボックス	MZ595582 MZ595597		
iPod (第1世代 Dockコネクタ非搭載)	2001/11～	×	×	×	×	—	Dockコネクタ非搭載のため
iPod (第2世代 Dockコネクタ非搭載)	2002/8～	×	×	×	×	—	Dockコネクタ非搭載のため
iPod (第3世代 Dockコネクタ搭載)	2003/5～	×	×	×	×	—	
iPod (第4世代 クリックホイール搭載)	2004/7～	○	○	×	×	3.1.1～	
iPod (第4世代 photo with color)	2004/11～	△ ※6	○	×	×	1.1.2	
iPod (第5世代 with Video)	30/60GB: 2005/10～ 80GB: 2006/9～	○	○	○	○	13～	
iPod classic(80GB,160GB)	2007/9～	△ ※6.7	△ ※6.7	△ ※4	△ ※4	1.0.3～	
iPod classic (160GB End2009)	2009/9～	△ ※8	△ ※8	△ ※8	△ ※8	—	
iPod classic (120GB)	2008/9～	△ ※8	△ ※8	○	○	1.0.1	
iPod mini(第1世代)	2004/7～	未対応					
iPod mini(第2世代)	2005/2～	○	○	×	×	1.2.1～	
iPod shuffle(第1世代)	2005/1～	×	×	×	×	2.0.1～	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle (aluminum第2世代 第1期)	2006/11～	未確認					
iPod shuffle (aluminum第2世代 第2期)	2007/9～	未確認					
iPod shuffle (aluminum第2世代 第3期)	2008/9～	未確認					
iPod shuffle(第3世代 第1期)	2009/3～	未確認					
iPod shuffle(第3世代 第2期)	2009/9～	未確認					
iPod shuffle(第4世代 第1期)	2010/9～	未確認					
iPod shuffle(第4世代 第2期)	2012/9～	未確認					
iPod nano(第1世代)	2005/9～	○	○	○	○	1.4.1～	
iPod nano(第2世代 aluminum)	2006/9～	△ ※6	○	○	○	—	
iPod nano(第3世代 aluminum)	2007/9～	○	○	○	○	1.3.1～	
iPod nano(第4世代)	2008/9～	△ ※7	△ ※7	○	○	1.1.3～	
iPod nano(第5世代)	2009/9～	△ ※7	△ ※7	○	○	1.1	
iPod nano(第6世代)	2010/9～	—	—	—	—	—	
iPod nano(第7世代)	2012/10～	—	—	—	—	—	
iPod touch(第1世代)	2007/9～	△ ※5.6	×	△ ※1.2.3.5	△ ※1.2.3.5	2.2.1	
iPod touch(第2世代)	2008/9～	△ ※7	△ ※7	○	○	2.2.1～	
iPod touch(第3世代)	2009/9～	○	○	○	○	—	
iPod touch(第4世代)	2010/9～	—	—	—	—	—	
iPod touch(第5世代)	2012/9～	—	—	—	—	—	
iPhone 3G	2008/6～	—	—	—	—	—	
iPhone 3GS	2009/6～	—	—	—	—	—	
iPhone 4	2010/6～	—	—	—	—	—	
iPhone 4S	2011/10～	接続対象外					
iPhone 5	2012/9～	接続対象外					
iPhone 5S	2013/9～	接続対象外					
iPhone 5C	2013/9～	接続対象外					
iPad Wi-Fi	2010/5～	×	×	×	×	×	
iPad Wi-Fi + 3G	2010/5～	接続対象外					
iPad2 Wi-Fi	2011/4～	接続対象外					
iPad2 Wi-Fi + 3G	2011/4～	接続対象外					
iPad 第3世代 Wi-Fi	2012/3～	接続対象外					
iPad 第3世代 Wi-Fi + Cellular	2012/3～	接続対象外					
iPad 第4世代 Wi-Fi	2012/11～	接続対象外					
iPad 第4世代 Wi-Fi + Cellular	2012/11～	接続対象外					
iPad mini Wi-Fi	2012/11～	接続対象外					
iPad mini Wi-Fi + Cellular	2012/11～	接続対象外					
iPad Air Wi-Fi	2013/11～	接続対象外					
iPad Air Wi-Fi + Cellular	2013/11～	接続対象外					
iPad mini Retina Wi-Fi	2013/11～	接続対象外					
iPad mini Retina + Cellular	2013/11～	接続対象外					

○: 接続可能 ×: 接続不可能 △: 条件付で接続可能 — 未確認

### 【ご注意】

・iPodをご利用の際は、最新のソフトウェアバージョンに更新してお使い下さい。

※1 ビデオ/ テレビ番組/ ムービー/ その他のビデオ再生機能は対応されていません。ミュージックモードのみでご利用下さい。

※2 接続中のエンジン始動やACC OFF/ON等で通信エラー(ERROR 5)が発生する恐れがございます。

その場合、再度iPodの動作をご確認の上、再接続してください。

※3 タイトルが中国語の曲を再生する場合、認識できなくなる場合がございます。

※4 曲頭や曲尾でFF(早送り)/FB(巻き戻し)を押下している間、読み込みエラー(ERROR3)が表示される場合があります。

その場合、FF/FBボタンから一度手を離して頂きます様お願い致します。

※5 接続中のiPodの画面は「アクセサリが接続されました」になります。

※6 「On-The-Go」は再生できません。iTunesと同期後はプレイリストとして再生することができます。

※7 iPodの充電はできません。

※8 ゲームプレイ中の接続や、保存曲数が最大においてのシャッフル再生など、状況によって不安定となる場合があります。

動作が不安定となった場合、キーを一度OFFにしてからONしてください。また、iPodがフリーズした場合はiPodをリセットしてください。

■ iPod単体とオーディオ接続時で動作仕様が異なる場合があります。

■ iPodに何らかの異常が発生した場合、「iPodを確認してください」という表示が出る場合があります。そのときはiPodを接続し直してください。

■ 万が一iPodが操作不能になったときはiPodをリセットしてください。iPodのリセット方法はiPodユーザーガイド等で確認してください。

■ iPodの動作に関しては保証致しかねます。iPodの仕様変更により予測できない症状が発生する可能性がありますのでご了承ください。