

お客様へ

取扱説明書記載内容追加のお知らせ

このたびは弊社の車両をお買い上げいただき、ありがとうございました。
取扱説明書の衝突被害軽減ブレーキシステム（FCM）に関する記載内容を、下記のとおり追加させていただきますので、本シートをお読みいただき、取扱説明書とともに保管をお願い致します。

追加内容

本シートの文章の追加をお願い致します。

※お客様の車両によっては、重複する記載があります。

衝突被害軽減ブレーキシステム（FCM） 前方衝突被害軽減ブレーキの注意内容
（センサーの取り扱い）

OUTLANDER 5章

OUTLANDER PHEV 7章

注意

- システムの正しい作動のため、つぎのことをお守りください。
センサーの検知性能を低下させるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - ・ センサーの周辺に強い衝撃を与えたり、センサーを取り外したり、分解しないでください。
 - ・ センサー部やセンサーの周辺は、ステッカー（透明なものを含む）を貼り付けないでください。
 - ・ センサー部やセンサーの周辺は、塗装や改造をしないでください。
- 事故などでセンサーやセンサーの周辺が破損、変形した状態では、システムが正しく作動せず、重大な事故につながるおそれがあります。FCMを停止させ、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

T00CCW081P-A