



装備を使用するとき

シガレットライターが飛び出す？ ソケット破損にご注意！

純正品以外の電気製品を使うと、ソケットが破損するおそれがあります。
ソケットが破損すると、シガレットライターが飛び出すことも。



！ シガレットライターを使用する時は、 安全のため充分ご注意ください！

三菱純正品以外の電気製品をソケットにいれると、ソケットが損傷するおそれがあります。ソケットが損傷した状態でシガレットライターを使用すると、シガレットライターが飛び出したり、押し込まれたまま戻らなくなるおそれがありますのでご注意ください。

For Safety

安全のポイント



純正品以外は使用しない

POINT 01

三菱純正品以外の電気製品を ソケットにいれない。

ソケットが損傷する原因となりますので、三菱純正品以外の電気製品をソケットに差し込まないでください。
ソケットが損傷した状態でシガレットライターを使用すると、シガレットライターが飛び出したり、押し込まれたまま戻らなくなるおそれがあります。



放置しない

POINT 02

ソケットから外したまま放置しない。

シガレットライターをソケットから外したまま放置しないでください。
ソケットにゴミや金属片などの異物が入ると火災やショートの原因となるおそれがあります。



ノブを持つ

POINT 03

シガレットライターは必ずノブを持つ。

シガレットライターを持つ時は、熱している部分やその付近には触らず、ノブを持ってご使用ください。



他のクルマの部品は使用しない

POINT 04

他のクルマのシガレットライターを使用しない。

他のクルマのシガレットライターを使用すると、故障や過熱による火災を招くおそれがあります。また、シガレットライター押しつけたままにしたり、シガレットライターの改造などもおやめください。

三菱自動車お客様相談センター

0120-324-860

オープン時間：9時～17時（土日祝・弊社休日 9時～12時・13時～17時）
※050～で始まる番号など、一部のIP電話からはつながらない場合がございます。

意外と知らないクルマの安全ガイド <https://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/safety/popup/index.html>