

ケンウッド製ナビゲーション iPod接続用ケーブルの対象iPod

2013年3月現在(※5)

機種	対象ナビ 発売年月	適合					iPod ソフトウェアバージョン
		iPod接続ケーブル (MZ608112同梱品) ※1※3	iPod接続ケーブル MZ607397 ※3	iPod接続ケーブル (MZ608104同梱品) ※1※3	iPod接続ケーブル MZ608181 ※2	iPod接続ケーブル MZ607448 ※1	
		MZ608112	MZ608112	MZ608104	MZ608904	MZ608904	
iPod (第1世代 Dockコネクタ非搭載)	2001/11~	×	×	×	×	×	
iPod (第2世代 Dockコネクタ非搭載)	2002/8~	×	×	×	×	×	
iPod (第3世代 Dockコネクタ搭載)	2003/5~	○	○	○	×	×	2.3.0~
iPod (第4世代 クリックホイール搭載)	2004/7~	○	○	○	×	×	3.1.1~
iPod (第4世代 photo with color display)	2004/11~	○	○	○	×	×	1.2.1~
iPod (第5世代 with Video)	30/60GB:2005/10~ 80GB:2006/9~	○	○ ※2	○	○ ※3	○ ※3	1.3~
第1世代 iPod classic (80GB 160GB)	2007/9~	×	○	○	○	○	1.1.2~
第2世代 iPod classic (120GB) 08MY	2008/9~	×	○	○	○	○	2.0.1~
第2世代 iPod classic (160GB) 09MY	2009/9~	×	○	○	○	○	2.0.1~
iPod mini(第1世代)	2004/7~	○	○	○	×	×	
iPod mini	2005/2~	○	○	○	×	×	1.4.1~
iPod shuffle(第1世代)	2005/1~	×	×	×	×	×	
iPod shuffle (aluminum第2世代 第1期)	2006/11~	×	×	×	×	×	
iPod shuffle (aluminum第2世代 第2期)	2007/9~	×	×	×	×	×	
iPod shuffle (aluminum第2世代 第3期)	2008/9~	×	×	×	×	×	
iPod shuffle(第3世代 第1期)	2009/3~	×	×	×	×	×	
iPod shuffle(第3世代 第2期)	2009/9~	×	×	×	×	×	
iPod shuffle(第4世代 第1期)	2010/9~	×	×	×	×	×	
iPod shuffle(第4世代 第2期)	2012/9~	×	×	×	×	×	
iPod nano(第1世代)	2005/9~	○	○	○	○ ※3	○ ※3	1.3.1~
iPod nano(第2世代 aluminum)	2006/9~	○	○	○	○	○	1.1.3~
iPod nano(第3世代 aluminum)	2007/9~	○	○	○	○	○	1.1.3~
iPod nano(第4世代)	2008/9~	×	×	×	○	○	1.0.3~
iPod nano(第5世代)	2009/9~	×	×	×	○	○	1.0.2~
iPod nano(第6世代)	2010/9~	×	×	×	○	○	
iPod nano(第7世代)	2012/10~	×	×	×	×	×	
iPod touch(第1世代)	2007/9~	×	○	○	○ ※4	○ ※4	2.2.1~
iPod touch(第2世代)	2008/9~	×	×	×	○ ※4	○ ※4	2.2.1~
iPod touch(End 2009)	2009/9~	×	×	×	○ ※4	○ ※4	3.1.2~
iPod touch(第4世代)	2010/9~	×	×	×	○	○	
iPod touch(第5世代)	2012/9~	×	×	×	×	×	
iPhone(3G)	2008/6~	×	×	×	○ ※4	△ ※4	2.2.1~
iPhone(3GS)	2009/6~	×	×	×	○ ※4	△ ※4	2.2.1~
iPhone 4	2010/6~	×	×	×	×	×	
iPhone 4S	2011/10~	×	×	×	×	×	
iPhone 5	2012/9~	×	×	×	×	×	
iPhone 5S	2013/9~	×	×	×	×	×	
iPhone 5C	2013/9~	×	×	×	×	×	
iPad Wi-Fi + 3G	2010/5~	×	×	×	×	×	
iPad2 Wi-Fi	2011/4~	×	×	×	×	×	
iPad2 Wi-Fi + 3G	2011/4~	×	×	×	×	×	
iPad 第3世代 Wi-Fi	2012/3~	×	×	×	×	×	
iPad 第3世代 Wi-Fi + Cellular	2012/3~	×	×	×	×	×	
iPad 第4世代 Wi-Fi	2012/11~	×	×	×	×	×	
iPad 第4世代 Wi-Fi + Cellular	2012/11~	×	×	×	×	×	
iPad mini Wi-Fi	2012/11~	×	×	×	×	×	
iPad mini Wi-Fi + Cellular	2012/11~	×	×	×	×	×	
iPad Air Wi-Fi	2013/11~	×	×	×	×	×	
iPad Air Wi-Fi + Cellular	2013/11~	×	×	×	×	×	
iPad mini Retina Wi-Fi	2013/11~	×	×	×	×	×	
iPad mini Retina + Cellular	2013/11~	×	×	×	×	×	

※1 ビデオファイル再生には対応していません。
 ※2 ビデオファイル再生が可能です。
 ※3 iPodコントロールハンドモード機能は使用できません。
 ※4 iPod touch、iPhone本体側にKENWOOD表示はできません。
 ※5最新のソフトウェアバージョンをご使用ください。

ケンウッド製オーディオ iPod接続用ケーブルの対象iPod

2013年3月現在(※5)

機種	対象オーディオ 発売年月	iPod接続ケーブル MZ607448 ※1	iPod接続ケーブル (オーディオ同梱品) ※1	iPod接続ケーブル (オーディオ同梱品) ※1※2	iPod接続アダプタ MZ607413 ※1※2	iPod ソフトウェアバージョン
		MZ595593 MZ595618 MZ595595	MZ595617 MZ595594	MZ595577	MZ595574 MZ595575 MZ595576 MZ595578	
iPod (第1世代 Dockコネクタ非搭載)	2001/11~	×	×	×	×	—
iPod (第2世代 Dockコネクタ非搭載)	2002/8~	×	×	×	×	—
iPod (第3世代 Dockコネクタ搭載)	2003/5~	×	×	○	○	2.3.0~
iPod (第4世代 クリックホイール搭載)	2004/7~	×	×	○	○	3.1.1~
iPod (第4世代 photo with color display)	2004/11~	×	×	○	○	1.2.1~
iPod (第5世代 with Video)	30/60GB:2005/10~ 80GB:2006/9~	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3	1.3~
第1世代 iPod classic (80GB,160GB)	2007/9~	○	○	○	○ ※4	1.1.2~
第2世代 iPod classic (120GB) 08MY	2008/9~	○	○	○	○ ※4	2.0.1~
第2世代 iPod classic (160GB) 09MY	2009/9~	○	○	○	○ ※4	2.0.1~
iPod mini(第1世代)	2004/7~	×	×	×	○	
iPod mini	2005/2~	×	×	×	○	1.4.1~
iPod shuffle(第1世代)	2005/1~	×	×	×	×	—
iPod shuffle (aluminum第2世代 第1期)	2006/11~	×	×	×	×	
iPod shuffle (aluminum第2世代 第2期)	2007/9~	×	×	×	×	
iPod shuffle (aluminum第2世代 第3期)	2008/9~	×	×	×	×	
iPod shuffle(第3世代 第1期)	2009/3~	×	×	×	×	
iPod shuffle(第3世代 第2期)	2009/9~	×	×	×	×	
iPod shuffle(第4世代 第1期)	2010/9~	×	×	×	×	
iPod shuffle(第4世代 第2期)	2012/9~	×	×	×	×	
iPod nano(第1世代)	2005/9~	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3	1.3.1~
iPod nano(第2世代 aluminum)	2006/9~	○	○	○	○	1.1.3~
iPod nano(第3世代 aluminum)	2007/9~	○	○	○	○	1.1.3~
iPod nano(第4世代)	2008/9~	○	○	○	○ ※4	1.0.3~
iPod nano(第5世代)	2009/9~	○	○	○	○ ※4	1.0.2~
iPod nano(第6世代)	2010/9~	○	○	○	○ ※4	
iPod nano(第7世代)	2012/10~	×	×	×	×	
iPod touch(第1世代)	2007/9~	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※4.5	2.2.1~
iPod touch(第2世代)	2008/9~	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※4.5	2.2.1~
iPod touch(End 2009)	2009/9~	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※4.5	3.1.2~
iPod touch(第4世代)	2010/9~	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※4.5	
iPod touch(第5世代)	2012/9~	×	×	×	×	
iPhone(3G)	2008/6~	△ ※5.6	○ ※5	×	○ ※4.5	2.2.1~
iPhone(3GS)	2009/6~	△ ※5.6	○ ※5	×	○ ※4.5	2.2.1~
iPhone 4	2010/6~	×	×	×	×	
iPhone 4S	2011/10~	×	×	×	×	
iPhone 5	2012/9~	×	×	×	×	
iPhone 5S	2013/9~	×	×	×	×	
iPhone 5C	2013/9~	×	×	×	×	
iPad Wi-Fi + 3G	2010/5~	×	×	×	×	
iPad2 Wi-Fi	2011/4~	×	×	×	×	
iPad2 Wi-Fi + 3G	2011/4~	×	×	×	×	
iPad 第3世代 Wi-Fi	2012/3~	×	×	×	×	
iPad 第3世代 Wi-Fi + Cellular	2012/3~	×	×	×	×	
iPad 第4世代 Wi-Fi	2012/11~	×	×	×	×	
iPad 第4世代 Wi-Fi + Cellular	2012/11~	×	×	×	×	
iPad mini Wi-Fi	2012/11~	×	×	×	×	
iPad mini Wi-Fi + Cellular	2012/11~	×	×	×	×	
iPad Air Wi-Fi	2013/11~	×	×	×	×	
iPad Air Wi-Fi + Cellular	2013/11~	×	×	×	×	
iPad mini Retina Wi-Fi	2013/11~	×	×	×	×	
iPad mini Retina + Cellular	2013/11~	×	×	×	×	

※1 ビデオファイル再生には対応していません。
 ※2 ポッドキャストには対応していません。
 ※3 iPodコントロールハンドモード機能は使用できません。
 ※4 充電はできません。
 ※5 iPod touch、iPhone本体側にKENWOOD表示はできません。
 ※6 MZ595618との接続のみ対応可。
 ※7最新のソフトウェアバージョンをご使用ください。