

①iPod接続用アダプタ : MZ607411

[対象オーディオ]MZ595590/MZ595591/MZ595592/i(アイ),i-MiEVユニークパネルデザインオーディオ/コルトユニークパネルデザインオーディオ

機種	発売年月	適合	iPod ソフトウェアバージョン	備考
第1世代iPod (Dockコネクタ非搭載)	2001/11～	×	—	対応不可
第2世代iPod (Dockコネクタ非搭載)	2002/7～	×	—	対応不可
第3世代iPod (Dockコネクタ搭載)	2003/4～	○	2.3～	—
第4世代iPod (クリックホイール搭載)	2004/7～	○	3.0.2～	—
第5世代iPod (with Video)	30/60GB: 2005/10～ 80GB: 2006/6～	○	1.0～	—
iPod photo (with color display)	2004/10～	○	1.1～	—
iPod classic (80GB,160GB)	2007/9～	○	1.0.1～	—
iPod classic(160GB) (End2009)	2009/9～	△	2.0.4～	充電非対応 ランダム機能動作不良
iPod classic (120GB)	2008/9～	△	2.0	充電非対応 ランダム機能動作不良
iPod mini	2005/2～	○	1.3～	—
iPod shuffle	2005/1～	×	—	対応不可
iPod nano(第1世代)	2005/9～	○	1.0～	—
iPod nano(第2世代)	2006/9～	○	1.1.3～	—
iPod nano(第3世代)	2007/9～	○	1.0～	—
iPod nano(第4世代)	2008/9～	△	1.0	充電非対応 ランダム機能動作不良
iPod nano(第5世代)	2009/9～	△	1.0.1～	充電非対応 ランダム機能動作不良
iPod nano(第6世代)	2010/9～	△	1.0～	充電非対応 ランダム機能動作不良
iPod nano(第7世代)	2012/10～	×	—	対応不可
iPod touch(第1世代)	2007/9～	○	1.1.1～	—
iPod touch(第2世代)	2008/9～	△	2.1～	充電非対応 ランダム機能動作不良
iPod touch(第3世代)	2009/9～	△	3.1.2～	充電非対応 ランダム機能動作不良
iPod touch(第4世代)	2010/9～	×	—	対応不可
iPod touch(第5世代)	2012/10～	×	—	対応不可
iPhone 3G	2008/6～	×	—	対応不可
iPhone 3GS	2009/6～	×	—	対応不可
iPhone 4	2010/6～	×	—	対応不可
iPhone 4S	2011/10～	×	—	対応不可
iPhone 5	2012/9～	×	—	対応不可
iPhone 5C	2013/12～	×	—	対応不可
iPhone 5S	2013/12～	×	—	対応不可
iPad	2010/5～	×	—	対応不可
iPad mini	2012/11～	×	—	対応不可

\*ご使用時にiPod/iPhoneのデータ等が破損した場合でも、責任は負いかねますので、ご了承ください。

\*上記一覧に記載されている機種であっても動作を保障するものではありません。

\*iPod/iPhoneの設定、ソフトウェアバージョンによっては動作しない場合がありますので、ご了承ください。

\*iPadには対応していません。

\*iPodの音楽ファイルは手持ちのiPodと同様に「Playlist(プレイリスト)」「Artist(アーティスト)」「Albums(アルバム)」「Songs(曲)」等から選曲できます。

\*一部の機能が使用できない場合がありますので、ご了承ください。

\*走行中タッチパネルによる操作は一部ご利用できない場合がございますので、ご了承ください。

\*iPhone3G/3GS、iPod touch(第2/3世代)のソフトウェアがiOS4の場合、正常に認識できないなど、動作不安定になる場合があることを確認しております。

動作に問題が発生した場合、次の方法で問題を解決できる場合があります。

- iPod/iPhoneの電源を切る。
- iPod/iPhoneをリセットする。
- iPod/iPhoneのソフトウェアアップデートを実施する。

②USB接続アダプタ : MZ608166 ※ビデオファイルの再生には対応していません。

[対象ナビゲーション]MZ608128/MZ608129/MZ608135/MZ608136/MZ608138/MZ608139/MZ608144/MZ608145

機種	発売年月	適合	iPod ソフトウェアバージョン	備考
第1世代iPod (Dockコネクタ非搭載)	2001/11～	×	—	対応不可
第2世代iPod (Dockコネクタ非搭載)	2002/7～	×	—	対応不可
第3世代iPod (Dockコネクタ搭載)	2003/4～	×	—	対応不可
第4世代iPod (クリックホイール搭載)	2004/7～	×	—	対応不可
第5世代iPod (with Video)	30/60GB: 2005/10～ 80GB: 2006/6～	○	1.0～	-
iPod photo (with color display)	2004/10～	×	—	対応不可
iPod classic (80GB,160GB)	2007/9～	○	1.0.1～	-
iPod classic(160GB) (End2009)	2009/9～	○	2.0～	-
iPod classic (120GB)	2008/9～	○	2.0～	-
iPod mini	2005/2～	×	—	対応不可
iPod shuffle		×	—	対応不可
iPod nano(第1世代)	2005/9～	○	1.0～	-
iPod nano(第2世代)	2006/9～	○	1.1.3～	-
iPod nano(第3世代)	2007/9～	○	1.0～	-
iPod nano(第4世代)	2008/9～	○	1.0～	-
iPod nano(第5世代)	2009/9～	○	1.0.1～	iPod接続時は必ずMusic選択状態で接続してください。
iPod nano(第6世代)	2010/9～	○	1.0～	iPod接続時は必ずMusic選択状態で接続してください。
iPod nano(第7世代)	2012/10～	×	—	対応不可
iPod touch(第1世代)	2007/9～	○	1.1.1～	-
iPod touch(第2世代)	2008/9～	○	2.1.1～	-
iPod touch(第3世代)	2009/9～	○	3.1.2～	-
iPod touch(第4世代)	2010/9～	○	4.1～	-
iPod touch(第5世代)	2012/10～	×	—	対応不可
iPhone 3G	2008/6～	×	—	対応不可
iPhone 3GS	2009/6～	×	—	対応不可
iPhone 4	2010/6～	×	—	対応不可
iPhone 4S	2011/10～	×	—	対応不可
iPhone 5	2012/9～	×	—	対応不可
iPhone 5C	2013/12～	×	—	対応不可
iPhone 5S	2013/12～	×	—	対応不可
iPad	2010/5～	×	—	対応不可
iPad mini	2012/11～	×	—	対応不可

\*ご使用時にiPod/iPhoneのデータ等が破損した場合でも、責任は負いかねますので、ご了承ください。

\*上記一覧に記載されている機種であっても動作を保障するものではありません。

\*iPod/iPhoneの設定、ソフトウェアバージョンによっては動作しない場合がありますので、ご了承ください。

\*iPadには対応していません。

\*iPodの音楽ファイルはお手持ちのiPodと同様に「Playlist(プレイリスト)」「Artist(アーティスト)」「Albums(アルバム)」「Songs(曲)」等から選曲できます。

\*一部の機能が使用できない場合がありますので、ご了承ください。

\*走行中タッチパネルによる操作は一部ご利用できない場合がございますので、ご了承ください。

\*iPhone3G/3GS、iPod touch(第2/3世代)のソフトウェアがiOS4の場合、正常に認識できないなど、動作不安定になる場合があることを確認しております。

動作に問題が発生した場合、次の方法で問題を解決できる場合があります。

- iPod/iPhoneの電源を切る。
- iPod/iPhoneをリセットする。
- iPod/iPhoneのソフトウェアアップデートを実施する。

③USB接続ケーブル：MZ608182

【対象ナビゲーション】MZ608902/MZ608903/MZ608910/MZ608911/MZ608912/MZ608913/MZ595585/MZ595599

機種	発売年月	適合		iPod ソフトウェアバージョン	備考
		音楽再生	動画再生		
第1世代iPod (Dockコネクタ非搭載)	2001/11～	×		—	対応不可
第2世代iPod (Dockコネクタ非搭載)	2002/7～	×		—	対応不可
第3世代iPod (Dockコネクタ搭載)	2003/4～	×		—	対応不可
第4世代iPod (クリックホイール搭載)	2004/7～	×		—	対応不可
第5世代iPod (with Video)	30/60GB:2005/10～ 80GB:2006/6～	○	×	1.3～	動画再生非対応
iPod photo (with color display)	2004/10～	×		—	対応不可
iPod classic (80GB,160GB)	2007/9～	○		1.1.2～	—
iPod classic(160GB) (End2009)	2009/9～	○		2.0.4～	—
iPod classic (120GB)	2008/9～	○		2.0.1～	—
iPod mini	2005/2～	×		—	対応不可
iPod shuffle		×		—	対応不可
iPod nano(第1世代)	2005/9～	○	×	1.3.1～	動画再生非対応
iPod nano(第2世代)	2006/9～	○	×	1.1.3～	動画再生非対応
iPod nano(第3世代)	2007/9～	○		1.1.3～	—
iPod nano(第4世代)	2008/9～	○		1.0.3～	—
iPod nano(第5世代)	2009/9～	○		1.0.2～	—
iPod nano(第6世代)	2010/9～	○		1.0～	—
iPod nano(第7世代)	2012/10～	×		—	対応不可
iPod touch(第1世代)	2007/9～	○	×	1.1.5～	動画再生非対応
		○		2.2.1～	—
		○		3.1.3～	—
iPod touch(第2世代)	2008/9～	○		2.2～	—
		○		3.1.3～	—
iPod touch(第3世代)	2009/9～	○		3.1.3～	—
iPod touch(第4世代)	2010/9～	○		4.1～	—
iPod touch(第5世代)	2012/10～	×		—	対応不可
iPhone 3G	2008/6～	○		2.2～	—
		○		3.1.3～	—
iPhone 3GS	2009/6～	○		3.1.3～	—
iPhone 4	2010/7～	○		4.1～	—
iPhone 4S	2011/10～	○		5.0～	—
iPhone 5	2012/9～	×		—	対応不可
iPhone 5C	2013/12～	×		—	対応不可
iPhone 5S	2013/12～	×		—	対応不可
iPad	2010/5～	×		—	対応不可
iPad mini	2012/11～	×		—	対応不可

\*ご使用時にiPod/iPhoneのデータ等が破損した場合でも、責任は負いかねますので、ご了承ください。

\*上記一覧に記載されている機種であっても動作を保障するものではありません。

\*iPod/iPhoneの設定、ソフトウェアバージョンによっては動作しない場合がありますので、ご了承ください。

\*iPadには対応しておりません。

\*iPodの音楽ファイルはお手持ちのiPodと同様に「Playlist(プレイリスト)」「Artist(アーティスト)」「Albums(アルバム)」「Songs(曲)」等から選曲できます。

\*一部の機能が使用できない場合がありますので、ご了承ください。

\*走行中タッチパネルによる操作は一部ご利用できない場合がございますので、ご了承ください。

\*iPhone3G/3GS、iPod touch(第2/3世代)のソフトウェアがiOS4の場合、正常に認識できないなど、動作不安定になる場合があることを確認しております。

動作に問題が発生した場合、次の方法で問題を解決できる場合があります。

- iPod/iPhoneの電源を切る。
- iPod/iPhoneをリセットする。
- iPod/iPhoneのソフトウェアアップデートを実施する。

対象ナビゲーション:MZ608917

機種	発売年月	適合		動作確認 ソフトウェアVer.	備考
		音楽再生	動画再生		
第1世代iPod (Dockコネクタ非搭載)	2001/11～		×	-	対応不可
第2世代iPod (Dockコネクタ非搭載)	2002/7～		×	-	対応不可
第3世代iPod (Dockコネクタ搭載)	2003/4～		×	-	対応不可
第4世代iPod (クリックホイール搭載)	2004/7～		×	-	対応不可
第5世代iPod (with Video)	30/60GB:2005/10～ 80GB:2006/6～	○	×	1.3	動画再生非対応
iPod photo (with color display)	2004/10～		×	-	対応不可
iPod classic (80GB,160GB)	2007/9～		○	1.1.2	-
	2009/9～		○	2.0.1	-
iPod classic (120GB)	2008/9～		○	2.0.4	-
iPod mini	2005/2～		×	-	対応不可
iPod shuffle	2005/1～		×	-	対応不可
iPod nano(第1世代)	2005/9～	○	×	1.3.1	動画再生非対応
iPod nano(第2世代)	2006/9～	○	×	1.1.3	動画再生非対応
iPod nano(第3世代)	2007/9～		○	1.1.3	-
iPod nano(第4世代)	2008/9～		○	1.0.4	-
iPod nano(第5世代)	2009/9～		○	1.0.2	-
iPod nano(第6世代)	2010/9～	○	×	1.2	動画再生非対応
iPod nano(第7世代)	2012/10～	○※1,2	×	1.0.2	動画再生非対応
iPod touch(第1世代)	2007/9～		○	3.1.3	-
iPod touch(第2世代)	2008/9～		○	4.2.1	-
iPod touch(第3世代)	2009/9～		○※1	5.1.1	-
iPod touch(第4世代)	2010/9～		○※1	6.0.1	-
iPod touch(第5世代) ※3	2012/10～	○※1,2	×	6.1	動画再生非対応
iPhone 3G	2008/6～		○	4.2.1	-
iPhone 3GS	2009/6～		○	4.2.1	-
iPhone 4 ※3	2010/6～		○※1	6.1	-
iPhone 4S ※3	2011/10～		○※1	6.0.1	-
iPhone 5 ※3	2012/9～	○※1,2	×	6.0.1	動画再生非対応
iPhone 5C ※3	2013/9～		調査中	-	
iPhone 5S ※3	2012/9～		調査中	-	
iPad	2010/5～		×	-	対応不可
iPad mini	2012/11～		×	-	対応不可

\* iPod/iPhoneを接続する際は、別売オプションの【iPod接続ケーブル(MZ608193)】をご利用下さい。

\* ご使用時にiPod/iPhoneのデータ等が破損した場合でも、責任は負いかねますので、ご了承ください。

\* 上記一覧に記載されている機種であっても動作を保障するものではありません。

\* iPod/iPhoneの設定、ソフトウェアバージョンによっては動作しない場合がありますので、ご了承ください。

\* iPadには対応していません。

\* iPodの音楽ファイルはお手持ちのiPodと同様に「Playlist(プレイリスト)」「Artist(アーティスト)」「Albums(アルバム)」「Songs(曲)」等から選曲できます。

\* 一部の機能が使用できない場合がありますので、ご了承ください。

\* 走行中タッチパネルによる操作は一部ご利用できない場合がございますので、ご了承ください。

\* iPhone3G/3GS、iPod touch(第2/3世代)のソフトウェアがiOS4の場合、正常に認識できないなど、動作不安定になる場合があることを確認しております。

動作に問題が発生した場合、次の方法で問題を解決できる場合があります。

- iPod/iPhoneの電源を切る。
- iPod/iPhoneをリセットする。
- iPod/iPhoneのソフトウェアアップデートを実施する。

※1 iTunes U等の項目がナビ側に表示されない場合がございます。

※2 接続には、アップル社より発売されている【Lightning - USBケーブル】、または【Lightning - 30ピンアダプタ(0.2m品は不可)】を必ず一緒にご使用ください。

※3 iOS7.0以降にアップデートされたiPhone、またはiPod touchにて、ノイズ又は音飛びが発生する場合があります。(iOS7.0以降については、現在調査中です。)

対象ナビゲーション: MZ608930/MZ608937

機種	発売年月	適合		動作確認 ソフトウェアVer.	備考
		音楽再生	動画再生		
第1世代iPod (Dockコネクタ非搭載)	2001/11～		×	-	対応不可
第2世代iPod (Dockコネクタ非搭載)	2002/7～		×	-	対応不可
第3世代iPod (Dockコネクタ搭載)	2003/4～		×	-	対応不可
第4世代iPod (クリックホイール搭載)	2004/7～		×	-	対応不可
第5世代iPod (with Video)	30/60GB:2005/10～ 80GB:2006/6～	○	×	1.3	動画再生非対応
iPod photo (with color display)	2004/10～		×	-	対応不可
iPod classic (80GB,160GB)	2007/9～		○	1.1.2	-
	2009/9～		○	2.0.1	-
iPod classic (120GB)	2008/9～		○	2.0.4	-
iPod mini	2005/2～		×	-	対応不可
iPod shuffle	2005/1～		×	-	対応不可
iPod nano(第1世代)	2005/9～	○	×	1.3.1	動画再生非対応
iPod nano(第2世代)	2006/9～	○	×	1.1.3	動画再生非対応
iPod nano(第3世代)	2007/9～		○	1.1.3	-
iPod nano(第4世代)	2008/9～		○	1.0.4	-
iPod nano(第5世代)	2009/9～		○	1.0.2	-
iPod nano(第6世代)	2010/9～	○	×	1.2	動画再生非対応
iPod nano(第7世代)	2012/10～	○※1,2	×	1.0.2	動画再生非対応
iPod touch(第1世代)	2007/9～		○	3.1.3	-
iPod touch(第2世代)	2008/9～		○	4.2.1	-
iPod touch(第3世代)	2009/9～		○※1	5.1.1	-
iPod touch(第4世代)	2010/9～		○※1	6.0.1	-
iPod touch(第5世代) ※3	2012/10～	○※1,2	×	6.1	動画再生非対応
iPhone 3G	2008/6～		○	4.2.1	-
iPhone 3GS	2009/6～		○	4.2.1	-
iPhone 4 ※3	2010/6～		○※1	6.1	-
iPhone 4S ※3	2011/10～		○※1	6.0.1	-
iPhone 5 ※3	2012/9～	○※1,2	×	6.0.1	動画再生非対応
iPhone 5C ※3	2013/9～		調査中	-	
iPhone 5S ※3	2012/9～		調査中	-	
iPad	2010/5～		×	-	対応不可
iPad mini	2012/11～		×	-	対応不可

\* iPod/iPhoneを接続する際は、別売オプションの【iPod接続ケーブル(MZ609506)】をご利用下さい。

- \* ご使用時にiPod/iPhoneのデータ等が破損した場合でも、責任は負いかねますので、ご了承ください。
- \* 上記一覧に記載されている機種であっても動作を保障するものではありません。
- \* iPod/iPhoneの設定、ソフトウェアバージョンによっては動作しない場合がありますので、ご了承ください。
- \* iPadには対応していません。
- \* iPodの音楽ファイルはお手持ちのiPodと同様に「Playlist(プレイリスト)」「Artist(アーティスト)」「Albums(アルバム)」「Songs(曲)」等から選曲できます。
- \* 一部の機能が使用できない場合がありますので、ご了承ください。
- \* 走行中タッチパネルによる操作は一部ご利用できない場合がございますので、ご了承ください。
- \* iPhone3G/3GS、iPod touch(第2/3世代)のソフトウェアがiOS4の場合、正常に認識できないなど、動作不安定になる場合があることを確認しております。  
動作に問題が発生した場合、次の方法で問題を解決できる場合があります。
  - iPod/iPhoneの電源を切る。
  - iPod/iPhoneをリセットする。
  - iPod/iPhoneのソフトウェアアップデートを実施する。

※1 iTunes U等の項目がナビ側に表示されない場合がございます。

※2 接続には、アップル社より発売されている【Lightning - USBケーブル】、または【Lightning - 30ピンアダプタ(0.2m品は不可)】を必ず一緒にご使用ください。

※3 iOS7.0以降にアップデートされたiPhone、またはiPod touchにて、ノイズ又は音飛びが発生する場合があります。(iOS7.0以降については、現在調査中です。)

対象ナビゲーション: MZ608945

機種	発売年月	適合		動作確認 ソフトウェアVer.	備考
		音楽再生	動画再生		
第1世代iPod (Dockコネクタ非搭載)	2001/11~		×	-	対応不可
第2世代iPod (Dockコネクタ非搭載)	2002/7~		×	-	対応不可
第3世代iPod (Dockコネクタ搭載)	2003/4~		×	-	対応不可
第4世代iPod (クリックホイール搭載)	2004/7~		×	-	対応不可
第5世代iPod (with Video)	30/60GB:2005/10~ 80GB:2006/6~	○	×	1.3	動画再生非対応
iPod photo (with color display)	2004/10~		×	-	対応不可
iPod classic (80GB,160GB)	2007/9~		○	1.1.2	-
	2009/9~		○	2.0.1	-
iPod classic (120GB)	2008/9~		○	2.0.4	-
iPod mini	2005/2~		×	-	対応不可
iPod shuffle	2005/1~		×	-	対応不可
iPod nano(第1世代)	2005/9~	○	×	1.3.1	動画再生非対応
iPod nano(第2世代)	2006/9~	○	×	1.1.3	動画再生非対応
iPod nano(第3世代)	2007/9~		○	1.1.3	-
iPod nano(第4世代)	2008/9~		○	1.0.4	-
iPod nano(第5世代)	2009/9~		○	1.0.2	-
iPod nano(第6世代)	2010/9~	○	×	1.2	動画再生非対応
iPod nano(第7世代)	2012/10~	○※1,2	×	1.0.2	動画再生非対応
iPod touch(第1世代)	2007/9~		○	3.1.3	-
iPod touch(第2世代)	2008/9~		○	4.2.1	-
iPod touch(第3世代)	2009/9~		○※1	5.1.1	-
iPod touch(第4世代)	2010/9~		○※1	6.0.1	-
iPod touch(第5世代) ※3	2012/10~	○※1,2	×	6.1	動画再生非対応
iPhone 3G	2008/6~		○	4.2.1	-
iPhone 3GS	2009/6~		○	4.2.1	-
iPhone 4 ※3	2010/6~		○※1	6.1	-
iPhone 4S ※3	2011/10~		○※1	6.0.1	-
iPhone 5 ※3	2012/9~	○※1,2	×	6.0.1	動画再生非対応
iPhone 5C ※3	2013/9~		調査中	-	
iPhone 5S ※3	2012/9~		調査中	-	
iPad	2010/5~		×	-	対応不可
iPad mini	2012/11~		×	-	対応不可

\* iPod/iPhoneを接続する際は、別売オプションの【iPod接続ケーブル(MZ609506)】をご利用下さい。

- \* ご使用時にiPod/iPhoneのデータ等が破損した場合でも、責任は負いかねますので、ご了承ください。
- \* 上記一覧に記載されている機種であっても動作を保障するものではありません。
- \* iPod/iPhoneの設定、ソフトウェアバージョンによっては動作しない場合がありますので、ご了承ください。
- \* iPadには対応しておりません。
- \* iPodの音楽ファイルはお手持ちのiPodと同様に「Playlist(プレイリスト)」「Artist(アーティスト)」「Albums(アルバム)」「Songs(曲)」等から選曲できます。
- \* 一部の機能が使用できない場合がありますので、ご了承ください。
- \* 走行中タッチパネルによる操作は一部ご利用できない場合がございますので、ご了承ください。
- \* iPhone3G/3GS、iPod touch(第2/3世代)のソフトウェアがiOS4の場合、正常に認識できないなど、動作不安定になる場合があることを確認しております。  
動作に問題が発生した場合、次の方法で問題を解決できる場合があります。
  - iPod/iPhoneの電源を切る。
  - iPod/iPhoneをリセットする。
  - iPod/iPhoneのソフトウェアアップデートを実施する。

※1 iTunes U等の項目がナビ側に表示されない場合がございます。

※2 接続には、アップル社より発売されている【Lightning - USBケーブル】、または【Lightning - 30ピンアダプタ(0.2m品は不可)】を必ず一緒にご使用ください。

※3 iOS7.0以降にアップデートされたiPhone、またはiPod touchにて、ノイズ又は音飛びが発生する場合があります。(iOS7.0以降については、現在調査中です。)