

パイオニア製iPod接続用ケーブル(MZ608178) iPod適用一覧

CD-1021ZR-E1

対象ナビゲーション : MZ608118/MZ608127/MZ608130/MZ608142/MZ608099

機種	発売年月	適合	iPod ソフトウェア バージョン	備考
iPod (第1世代 Dockコネクタ非搭載)	2001/11~	×	-	Dockコネクタ非搭載のため
iPod (第2世代 Dockコネクタ非搭載)	2002/8~	×	-	Dockコネクタ非搭載のため
iPod (第3世代 Dockコネクタ搭載)	2003/5~	×	-	
iPod (第4世代 クリックホイール搭載)	2004/7~	○	3.1.1	画像再生不可
iPod (第4世代 photo with color display)	2004/11~	○	1.2.1	画像再生不可
iPod (第5世代 with Video)	30/60GB:2005/10~ 80GB:2006/9~	○	1.3	
iPod classic (80GB,160GB)	2007/9~	○	1.1.2	
iPod classic (160GB End2009)	2009/9~	○	2.0.3	
iPod classic (120GB)	2008/9~	○	2.0.1	
iPod mini(第1世代)	2004/7~	○	1.4.1	画像再生不可
iPod mini(第2世代)	2005/2~	○	1.4.1	画像再生不可
iPod shuffle(第1世代)	2005/1~	×	-	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle (aluminum第2世代 第1期)	2006/11~	×	-	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle (aluminum第2世代 第2期)	2007/9~	×	-	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle (aluminum第2世代 第3期)	2008/9~	×	-	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle(第3世代 第1期)	2009/3~	×	-	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle(第3世代 第2期)	2009/9~	×	-	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle(第4世代 第1期)	2010/9~	×	-	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle(第4世代 第2期)	2012/9~	×	-	Dockコネクタ非搭載のため
iPod nano(第1世代)	2005/9~	○	1.3.1	画像再生不可
iPod nano(第2世代 aluminum)	2006/9~	○	1.1.3	画像再生不可
iPod nano(第3世代 aluminum)	2007/9~	○	1.1.3	コントロールモードでビデオを再生するためには、iPod本体側のTV出力をONにしないと映像がナビ画面より出力されません。
iPod nano(第4世代)	2008/9~	○	1.0.4	コントロールモードでビデオを再生するためには、iPod本体側のTV出力をONにしないと映像がナビ画面より出力されません。
iPod nano(第5世代)	2009/9~	○	1.0.4	コントロールモードでビデオを再生するためには、iPod本体側のTV出力をONにしないと映像がナビ画面より出力されません。
iPod nano(第6世代)	2010/9~	○	1.1	ビデオ選択画面に遷移しますが、第6世代iPod nanoの機能としてビデオ機能はありません。
iPod nano(第7世代)	2012/10~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPod touch(第1世代)	2007/9~	○	3.1.3	iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。 iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。
iPod touch(第2世代)	2008/9~	○	4.2.1	※iPod側の電源をOFFの状態での接続や、立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。 ※iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。 ※iOS4.0またはiOS4.1のiPod Touchを接続し、コントロールモードでビデオを再生した場合、再生中の映像はナビ画面に表示されません。 ※ファームウェアバージョンアップ後はiPhoneをリセットしてからお使い下さい。
iPod touch(第3世代)	2009/9~	○	4.3.1	※iPod側の電源をOFFの状態での接続や、立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。 ※iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。 ※iOS4.0またはiOS4.1のiPod Touchを接続し、コントロールモードでビデオを再生した場合、再生中の映像はナビ画面に表示されません。 ※ファームウェアバージョンアップ後はiPhoneをリセットしてからお使い下さい。
iPod touch(第4世代)	2010/9~	○	4.3.1	※iPod側の電源をOFFの状態での接続や、立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。 ※iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。 ※iOS4.0またはiOS4.1のiPod Touchを接続し、コントロールモードでビデオを再生した場合、再生中の映像はナビ画面に表示されません。 ※ファームウェアバージョンアップ後はiPhoneをリセットしてからお使い下さい。
iPod touch(第5世代)	2012/9~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPhone 3G	2008/6~	○	4.2.1	※iPod側の電源をOFFの状態での接続や、立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。 ※車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。 ※iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。 ※iOS4.0またはiOS4.1のiPhoneを接続し、コントロールモードでビデオを再生した場合、再生中の映像はナビ画面に表示されません。 ※ファームウェアバージョンアップ後はiPhoneをリセットしてからお使い下さい。
iPhone 3GS	2009/6~	○	4.3.1	※iPod側の電源をOFFの状態での接続や、立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。 ※車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。 ※iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。 ※iOS4.0またはiOS4.1のiPhoneを接続し、コントロールモードでビデオを再生した場合、再生中の映像はナビ画面に表示されません。 ※ファームウェアバージョンアップ後はiPhoneをリセットしてからお使い下さい。
iPhone 4	2010/6~	○	5.0	※iPod側の電源をOFFの状態での接続や、立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。 ※車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。 ※iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。 ※iOS4.0またはiOS4.1のiPhoneを接続し、コントロールモードでビデオを再生した場合、再生中の映像はナビ画面に表示されません。 ※ファームウェアバージョンアップ後はiPhoneをリセットしてからお使い下さい。
iPhone 4S	2011/10~	○	5.0	※車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。
iPhone 5	2012/9~	○	6.0	※接続には、別売のApple社製「Lightning - 30ピンアダプタ」が必要となります。Apple社製アダプタは、車内に常設はできません。 ※動画再生には対応していません。 ※チャプター機能のあるファイルを再生した場合、トラック アップ/ダウンを押下時、メインユニット側の操作ではチャプター機能が正常に作動しません。 ※チャプター機能のあるファイルを再生した場合、コントロール/アプリモード時、メインユニット側の操作ではチャプター機能が正常に作動しません。
iPhone 5S	2013/9~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPhone 5C	2013/9~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad Wi-Fi	2010/5~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad Wi-Fi + 3G	2010/5~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad2 Wi-Fi	2011/4~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad2 Wi-Fi + 3G	2011/4~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad 第3世代 Wi-Fi	2012/3~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad 第3世代 Wi-Fi + Cellular	2012/3~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad 第4世代 Wi-Fi	2012/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad 第4世代 Wi-Fi + Cellular	2012/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad mini Wi-Fi	2012/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad mini Wi-Fi + Cellular	2012/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad Air Wi-Fi	2013/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad Air Wi-Fi + Cellular	2013/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad mini Retina Wi-Fi	2013/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad mini Retina + Cellular	2013/11~	-	-	接続確認の予定はございません。

パイオニア製iPod接続用ケーブル(MZ608155) iPod適用一覧
 CD-1020ZR-S1
 対象ナビゲーション : MZ608118/MZ608127/MZ608130

機種	発売年月	適合	iPod ソフトウェア バージョン	備考
iPod (第1世代 Dockコネクタ非搭載)	2001/11~	×	-	Dockコネクタ非搭載のため
iPod (第2世代 Dockコネクタ非搭載)	2002/8~	×	-	Dockコネクタ非搭載のため
iPod (第3世代 Dockコネクタ搭載)	2003/5~	×	-	
iPod (第4世代 クリックホイール搭載)	2004/7~	○	3.1.1	画像再生不可
iPod (第4世代 photo with color display)	2004/11~	○	1.2.1	画像再生不可
iPod (第5世代 with Video)	30/60GB:2005/10~ 80GB:2006/9~	○	1.3	
第1世代 iPod classic (80GB,160GB)	2007/9~	○	1.1.2	
第2世代 iPod classic (120GB) 08MY	2008/9~	○	2.0.1	
第2世代 iPod classic (160GB) 09MY	2009/9~	○	2.0.4	
iPod mini(第1世代)	2004/7~	○	1.4.1	画像再生不可
iPod mini	2005/2~	○	1.4.1	画像再生不可
iPod shuffle(第1世代)	2005/1~	×	-	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle (aluminum第2世代 第1期)	2006/11~	×	-	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle (aluminum第2世代 第2期)	2007/9~	×	-	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle (aluminum第2世代 第3期)	2008/9~	×	-	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle(第3世代 第1期)	2009/3~	×	-	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle(第3世代 第2期)	2009/9~	×	-	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle(第4世代 第1期)	2010/9~	×	-	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle(第4世代 第2期)	2012/9~	×	-	Dockコネクタ非搭載のため
iPod nano(第1世代)	2005/9~	○	1.3.1	画像再生不可
iPod nano(第2世代 aluminum)	2006/9~	○	1.1.3	画像再生不可
iPod nano(第3世代 aluminum)	2007/9~	○	1.1.3	コントロールモードでビデオを再生するためには、iPod本体側のTV出力をONにしないと映像がナビ画面より出力されません。
iPod nano(第4世代)	2008/9~	○	1.0.4	コントロールモードでビデオを再生するためには、iPod本体側のTV出力をONにしないと映像がナビ画面より出力されません。
iPod nano(第5世代)	2009/9~	○	1.0.2	コントロールモードでビデオを再生するためには、iPod本体側のTV出力をONにしないと映像がナビ画面より出力されません。
iPod nano(第6世代)	2010/9~	○	1.1	ビデオ選択画面に遷移しますが、第6世代iPod nanoの機能としてビデオ機能はありません。
iPod nano(第7世代)	2012/10~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPod touch(第1世代)	2007/9~	○	3.1.3	※ソフトウェアバージョン2.0以降にアップデートした場合、ビデオ再生に対応いたします。 ※iPod側の電源をOFFの状態での接続や、立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。 その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。 ※iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。
iPod touch(第2世代)	2008/9~	○	4.2.1	※iPod側の電源をOFFの状態での接続や、立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。 その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。 ※iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。 ※iOS4.0またはiOS4.1のiPod Touchを接続し、コントロールモードでビデオを再生した場合、再生中の映像はナビ画面に表示されません。 ※ファームウェア バージョンアップ後はiPhoneをリセットしてからお使い下さい。
iPod touch(End 2009)	2009/9~	○	4.3.1	※iPod側の電源をOFFの状態での接続や、立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。 その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。 ※iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。 ※iOS4.0またはiOS4.1のiPod Touchを接続し、コントロールモードでビデオを再生した場合、再生中の映像はナビ画面に表示されません。 ※ファームウェア バージョンアップ後はiPhoneをリセットしてからお使い下さい。
iPod touch(第4世代)	2010/9~	○	4.3.1	※iPod側の電源をOFFの状態での接続や、立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。 その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。 ※iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。 ※iOS4.0またはiOS4.1のiPod Touchを接続し、コントロールモードでビデオを再生した場合、再生中の映像はナビ画面に表示されません。 ※ファームウェア バージョンアップ後はiPhoneをリセットしてからお使い下さい。
iPod touch(第5世代)	2012/9~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPhone 3G	2008/6~	○	4.2.1	※iPod側の電源をOFFの状態での接続や、立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。 その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。 ※車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。 また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。 ※iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。 ※iOS4.0またはiOS4.1のiPhoneを接続し、コントロールモードでビデオを再生した場合、再生中の映像はナビ画面に表示されません。 ※ファームウェア バージョンアップ後はiPhoneをリセットしてからお使い下さい。
iPhone 3GS	2009/6~	○	4.3.1	※iPod側の電源をOFFの状態での接続や、立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。 その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。 ※車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。 また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。 ※iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。 ※iOS4.0またはiOS4.1のiPhoneを接続し、コントロールモードでビデオを再生した場合、再生中の映像はナビ画面に表示されません。 ※ファームウェア バージョンアップ後はiPhoneをリセットしてからお使い下さい。
iPhone 4	2010/6~	○	4.3.1	※iPod側の電源をOFFの状態での接続や、立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。 その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。 ※車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。 また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。 ※iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。 ※iOS4.0またはiOS4.1のiPhoneを接続し、コントロールモードでビデオを再生した場合、再生中の映像はナビ画面に表示されません。 ※ファームウェア バージョンアップ後はiPhoneをリセットしてからお使い下さい。
iPhone 4S	2011/10~	○	5.0	※充電機能に関しては対応していません。 ※ 接続時に「このアクセサリはiPhoneでは動作しません。」という表示がiPhone本体に表示されます。 ※ 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。
iPhone 5	2012/9~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPhone 5S	2013/9~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPhone 5C	2013/9~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad Wi-Fi	2010/5~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad Wi-Fi + 3G	2010/5~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad2 Wi-Fi	2011/4~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad2 Wi-Fi + 3G	2011/4~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad 第3世代 Wi-Fi	2012/3~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad 第3世代 Wi-Fi + Cellular	2012/3~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad 第4世代 Wi-Fi	2012/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad 第4世代 Wi-Fi + Cellular	2012/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad mini Wi-Fi	2012/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad mini Wi-Fi + Cellular	2012/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad Air Wi-Fi	2013/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad Air Wi-Fi + Cellular	2013/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad mini Retina Wi-Fi	2013/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad mini Retina + Cellular	2013/11~	-	-	接続確認の予定はございません。

機種	発売年月	適合	iPod ソフトウェア バージョン	備考
iPod (第1世代 Dockコネクタ非搭載)	2001/11~	×	—	Dockコネクタ非搭載のため
iPod (第2世代 Dockコネクタ非搭載)	2002/8~	×	—	Dockコネクタ非搭載のため
iPod (第3世代 Dockコネクタ搭載)	2003/5~	○	—	
iPod (第4世代 クリックホイール搭載)	2004/7~	○	3.1.1	
iPod (第4世代 photo with color display)	2004/11~	○	1.2.1	画像再生不可
iPod (第5世代 with Video)	30/60GB: 2005/10~ 80GB: 2006/9~	○	1.3	
第1世代 iPod classic (80GB,160GB)	2007/9~	○	1.1.2	
第2世代 iPod classic (120GB) 08MY	2008/9~	○	2.0.1	
第2世代 iPod classic (160GB) 09MY	2009/9~	○	2.0.4	
iPod mini(第1世代)	2004/7~			
iPod mini	2005/2~	○	1.4.1	
iPod shuffle(第1世代)	2005/1~	×	—	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle (aluminum第2世代 第1期)	2006/11~	×	—	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle (aluminum第2世代 第2期)	2007/9~	×	—	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle (aluminum第2世代 第3期)	2008/9~	×	—	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle(第3世代 第1期)	2009/3~	×	—	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle(第3世代 第2期)	2009/9~	×	—	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle(第4世代 第1期)	2010/9~	×	—	Dockコネクタ非搭載のため
iPod shuffle(第4世代 第2期)	2012/9~	×	—	Dockコネクタ非搭載のため
iPod nano(第1世代)	2005/9~	○	1.3.1	
iPod nano(第2世代 aluminum)	2006/9~	○	1.1.3	
iPod nano(第3世代 aluminum)	2007/9~	○	1.1.3	
iPod nano(第4世代)	2008/9~	△	1.0.4	充電機能に関しては対応しておりません。
iPod nano(第5世代)	2009/9~	△	1.0.2	充電機能に関しては対応しておりません。
iPod nano(第6世代)	2010/9~	△	1.1	充電機能に関しては対応しておりません。
iPod nano(第7世代)	2012/10~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPod touch(第1世代)	2007/9~	○	3.1.3	
iPod touch(第2世代)	2008/9~	△	4.2.1	充電機能に関しては対応しておりません。
iPod touch(End 2009)	2009/9~	△	4.3.1	充電機能に関しては対応しておりません。
iPod touch(第4世代)	2010/9~	△	4.3.1	充電機能に関しては対応しておりません。
iPod touch(第5世代)	2012/9~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPhone 3G	2008/6~	△	4.2.1	* 充電機能に関しては対応していません。 * 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。
iPhone 3GS	2009/6~	△	4.3.1	* 充電機能に関しては対応していません。 * 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。
iPhone 4	2010/6~	△	4.3.1	* 充電機能に関しては対応していません。 * 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。
iPhone 4S	2011/10~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPhone 5	2012/9~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPhone 5S	2013/9~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPhone 5C	2013/9~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad Wi-Fi	2010/5~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad Wi-Fi + 3G	2010/5~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad2 Wi-Fi	2011/4~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad2 Wi-Fi + 3G	2011/4~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad 第3世代 Wi-Fi	2012/3~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad 第3世代 Wi-Fi + Cellular	2012/3~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad 第4世代 Wi-Fi	2012/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad 第4世代 Wi-Fi + Cellular	2012/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad mini Wi-Fi	2012/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad mini Wi-Fi + Cellular	2012/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad Air Wi-Fi	2013/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad Air Wi-Fi + Cellular	2013/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad mini Retina Wi-Fi	2013/11~	-	-	接続確認の予定はございません。
iPad mini Retina + Cellular	2013/11~	-	-	接続確認の予定はございません。